



Подключение внутренних WiFi камер к приложению ICSee


- 1) Включаете камеру в розетку. Если камера говорит «Waiting to be configured», то запускаете на смартфоне приложение ICSee, регистрируетесь/авторизуетесь в нем. Смартфон должен быть подключен к WiFi сети, к которой вы подключаете камеру. Если приглашения к настройке не было, то сначала сбрасываете камеру - нажимаете кнопку сброса «Reset» (находится обычно или на подошве, или на задней части камеры) до уведомления о сбросе, и ждете пока камера не пригласит вас к настройке.
- 2) Нажимаете «+» справа от надписи «Список устройств».





- 3) Нажимаете кнопку «Настроить по WiFi»





- 4) Так как приглашение к настройке уже прозвучало, нажимаете «Следующий шаг»





- 5) Вводите пароль от вашей WiFi сети, к которой вы подключаете камеру и нажимаете кнопку «Подтвердить». Если появится окно с предложением отключить 3G/4G сети, еще раз нажимаете кнопку «Подтвердить»




- 6) Выполняется подключение камеры к роутеру по WiFi и добавление ее в список ваших камер



- 7) Придумайте и введите два раза пароль для доступа к вашей камере. Нажмите кнопку «Подтвердить»



8) Придумайте и введите название вашей камеры, нажмите кнопку «Сохранить»



9) В главном окне приложения вы увидите вашу камеру, подключение завершено.

